

# Anexo I

## Montaje de Motores Tubulares EUROMAX

Este es un procedimiento seguro para el montaje de un motor tubular en un eje, evitando que un tornillo de sujeción pueda dañar la carcasa del motor de la cortina de enrollar.

### Paso 1

Adaptador    Adaptador

Chaveta    Motor

- 1) Coloque los adaptadores.
- 2) Coloque la chaveta.

### Paso 2

Marca para el tornillo en un lado del eje a la altura del Adaptador del motor (haga otra marca en el lado opuesto del eje)

Eje    Motor

Adaptadores

### Paso 3

Tornillo a la altura del adaptador

Tornillo a la altura del adaptador

### Paso 4

Tornillo ajustado

Taco y punta atornillados

### Paso 5

**IMPORTANTE:** Use tornillos cortos para sujetar el chicote (hasta 7 mm.) o podría perforar el motor.

En el resto del eje no hay problema con la medida de tornillos

Para Cortinas Barrio se utilizan Corazones con espárrago

Fin del procedimiento.